

- 步驟1:將話筒透過話筒線連接至話機左方插孔。若使用乙太網路上網,請取出 RJ-45 網路線接入話機之網路接孔(WAN), 與身邊的上網設備(如:HUB、ADSL、NAT、CABLE)。
- 步驟 2: 取出另一 RJ-45 網路線接入話機之 PC 接孔(PC),與電腦(PC、NB)上的網路卡接口。
- 步驟 3:將內含之變壓器(OUTPUT +12V/0.8A)接上電源,與話機上之電源接口。檢查 IP Phone 之 LCD 螢幕,首先顯示
 "Starting......"字樣,約 3 秒後就會進入 SIP (XXX)畫面,即可使用

	ТОР
-:- ET-22 IP-phone 功能鍵說明	
功能鍵圖示	
紅 1. OK/MENU	按一下進入功能目錄、選取選項。
紅 <mark>2</mark> . LEFT/RIGHT	← → 鍵,通話中按下可調整收聽音量。非通話時可以查詢來去電、未接來電與鈴聲調整。→ 當撥號狀態時 爲數字消除鍵。
紅 3. CANCEL	在 MENU 下,按此鍵可回上一層。
紅 4. TRANSFER	可做為數字與符號輸入之切換鍵。
紅 5. RE/DIAL	重撥上次號碼或作為撥號完成後之發送鍵。
紅 6. HOLD	保留通話中之電話。
紅 7. SPEAKER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
#	撥號完成後之發送鍵。
*	輸入 IP 時,作為"."使用。輸入電話號碼亦可做暫停使用("."暫停一秒)。
-:- ET-22 IP-phone 2A:DHCP 模式 (適	TOP ● 連線設定 2A.DHCP 模式 2B.ADSL 撥接浮動 IP 模式 2C.固定(靜態)IP 模式 用於家裡有 IP 分享器打開 DHCP 或 Cable Modem)
步驟 1:選擇 DHCP	
1. _{先按}	uvok
2. _{出現} 『	> 1. Network 」, _{再按} — NU/OK , 利用 一 鍵選擇 『 > 1. (No)DynamicIP』 _{自動取得 IP} 。
3. _{再按} C	U/OK → 出現 > 1. (YES)DynamicIP 」, 再按 CANCEL , 再按 3 次,回至最初畫面 ,設定完成。
步驟 2:網路電話	5.假號設定





